



Schwenkrahmen ohne Bodenprofil mit 3-seitigem Montagerahmen. Abdichtung zum Boden mittels einstellbarer Bürstenleiste. Zwei Scharniere mit Soft-Federschließer verbinden den Dreh-Flügel mit den Zargen. Optimales, selbstständiges und sicheres Schließen durch in den Scharnieren integrierte Drehfedern und verdeckt eingebaute Magnete. Vielfältige Abdichtmöglichkeiten durch Bürsten. Montage z.B. direkt auf Außenrahmen, oder Außenwand bzw. in die Nische. Bei ISS 113D Mittelschluss mit Bürstendichtung und Bodenanschlag.

Wartungshinweis

Eine regelmäßige Wartung und Pflege erhöht die Lebensdauer der Anlage!

Überprüfen Sie die Anlage und die Bedienelemente regelmäßig jedoch zumindest einmal jährlich auf Verschleiß oder Beschädigung (Gestell, Behang, etc.) Ebenso sind Befestigungsschrauben und die Montage des Produktes auf seine Standhaftigkeit und Festigkeit zu prüfen. Entfernen Sie regelmäßig mögliche Verschmutzungen (Laub, etc.). Lassen Sie Inspektionen und Wartungsarbeiten regelmäßig und vorzugsweise nur von Fachpersonal durchführen. Verschlossene oder beschädigte Teile sind rechtzeitig und nur vom Fachbetrieb zu ersetzen bzw. reparieren. Benutzen Sie die Anlage nicht, wenn eine Reparatur erforderlich ist.

Es dürfen nur vom Hersteller freigegebene Original Ersatzteile verwendet werden.

Wir empfehlen einen Servicevertrag abzuschließen. Wenden Sie sich an ihren VALETTA-Fachpartner.

ACHTUNG

Verletzungsgefahr durch Sturz von einer Aufstiegshilfe! Aufstiegshilfe (z. B. Leiter etc.) kann durch unsachgemäßes Aufstellen umkippen. Aufstiegshilfe auf ebenen und tragfähigen Untergrund aufstellen! Aufstiegshilfe nicht an das Produkt lehnen!

Zweckentfremdete Belastungen beeinträchtigen Funktion und Sicherheit des Produktes!

Bei Fehlbedienung und unsachgemäßem Gebrauch erlischt der Garantieanspruch!

FRAGEN

Sollten Sie noch Fragen zur Montage oder der Bedienung dieses Produktes haben, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten VALETTA Fachhändler.

Pflegehinweis

Das Gewebe zeichnet sich vor allem durch seine hohe Witterungsbeständigkeit und Reißfestigkeit aus. Lagern sich darauf beispielsweise jedoch Insekten- oder Schmutzreste ab, können diese von Wespen und Vögeln gefressen werden, was zu kleinen Löchern führen kann. Fett- und Schmutzreste, die nicht entfernt werden, können zusätzlich die Oberfläche des Gewebes angreifen und zu Geruchsbeeinträchtigungen führen. Es wird empfohlen mindestens zweimal im Jahr Verschmutzungen zu entfernen und das Gewebe mit einem weichen und feuchten Mikrofasertuch zu reinigen. Es kann bei Bedarf auch ein mildes Reinigungsmittel oder eine weiche Bürste verwendet werden. Um mögliche Kalkränder durch getrocknete Wassertropfen zu vermeiden, können die Oberflächen des Produktes mit einem Mikrofasertuch sanft getrocknet werden.

HINWEIS

Auf keinem Fall Alkohol, Benzin aggressive oder chlorhaltige Reinigungsmittel oder harte Bürsten bzw. Scheuerschwämme verwenden!

Keine zu harten und zu langen Reibbewegungen mit einer Bürste oder Schwamm ausführen.

Keinen Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler zur Reinigung verwenden!

Es ist zu beachten, dass der Reinigungsaufwand und das Ergebnis vom ursprünglichen Verschmutzungsgrad abhängig sind. Langjährig verwitterte, nicht gepflegte und, nicht gereinigte Oberflächen, können nur schwer oder gar nicht in den Ursprungszustand zurückversetzt werden.

Darum empfehlen wir eine regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer und um die ansprechende Optik zu erhalten.